

GYMPOLE STAGE

Gym pole



OBSAH SETU

GYMPOLE STAGE set se skládá z pěti pouzder určených pro uskladnění a přepravu jednotlivých dílů. Set obsahuje přepravní skate se středovým panelem, dvě brašny s trojúhelníkovými deskami pro sestavení základny, jeden vak s rameny a jedno pouzdro s tyčí.

- 1) Přepravní skate s krytem na uskladnění a převoz středového panelu
- 2) Brašna s úchyty na uskladnění trojúhelníkových desek (2x)
- 3) Vak s uchy na uskladnění ramen
- 4) Pouzdro s popruhem na uskladnění tyče

Příložené nářadí: kovový klínek, inbusový klíč, dřevěné vyrážedlo



NÁVOD NA INSTALACI

Přepravní skate slouží k uskladnění a přepravě středového panelu i ostatních dílů **GYMPOLE STAGE**, které lze pohodlně umístit na kryt středového panelu. Dvě kolečka na přepravním skatu jsou vybavena brzdou pro bezpečnost při převozu a manipulaci se středovým panelem. Vrchní část krytu je připevněná k přepravnímu skatu pomocí přezek. Při každé manipulaci s přepravním skatem se ujistěte, že přezky jsou pevně zaháknuté v háčcích a utažené.



Opatrně sejměte středový panel z přepravního skatu a umístěte tam, kde chcete postavit stage. Pro snazší a bezpečnější manipulaci zabrzděte kolečka na přepravním skatu.



krok 1

Do středového panelu vsuňte všech šest ramen.



NÁVOD NA INSTALACI

krok 2

Každé rameno má samostatný závit, který jej upevňuje ke středovému panelu. Všech šest závitů utáhněte přiloženým inbusovým klíčem v protisměru hodinových ručiček.



krok 3

Nastavte stabilizační nožky na vnějším konci každého ramene pohybem ve směru hodinových ručiček. Vyšroubováním stabilizačních nožek docílíte celkového zpevnění a stability rámu na zvoleném povrchu. Pro bezpečné užívání tento krok nevynechávejte.



krok 4

Postupně pokládejte trojúhelníkové desky tak, aby zcela zapadly do středového panelu a vytvořily základnu.



NÁVOD NA INSTALACI

krok 5

Nyní nasadte spodní díl tyče na středový panel. Konce spodního dílu tyče jsou totožné a zapadnou do středového panelu bez rozdílů.



krok 6

Nasadte horní díl tyče tak, aby konec s kuželem zapadl do dolního dílu. Ujistěte se, že oba díly ve spoji pevně drží.



krok 7

ONE CLICK SYSTEM

Tyč je statická, je-li jezdec stlačený do dolní polohy. Pro uvedení do spinového režimu vytáhněte jezdec směrem nahoru. Aretační čepy se uvolní z lůžek a tyč se začne protáčet. Pro uvedení zpět do statického režimu, otáčejte jezdcem dokud nenajdete správnou polohu lůžek a jezdcu stlačte zpět dolů. Jezdec se vrátí do dolní, statické polohy. Pro oba úkony je nutné použít obě ruce.



GYMPOLE STAGE

Nyní je vaše **GYMPOLE STAGE** připravena k používání. Před tréninkem či vystoupením se nezapomeňte důkladně rozcvičit a zahřát. Vždy dbejte na bezpečnost a používejte dopadové matrace při nácvičku prvků, kde hrozí nekontrolovaný pád. Přejeme vám mnoho úspěšných a zábavných tréninků a vystoupení na **GYMPOLE STAGE**.



GYMPOLE STAGE

Demontáž začněte provádět nejprve u spoje dvou dílů tyče. Vsuňte přiložený kovový klínek nejužší stranou do malého otvoru na spodním dílu tyče. Klínek vkládejte tak, aby zkosená strana směřovala dolů a přitom jej udržujte ve vodorovné poloze. Přiloženým vyrážedlem poklepejte klínek dokud vrchní díl tyče nepovolí. Nyní můžete horní díl tyče odebrat. Vyjměte klínek a opakujte postup se spodním dílem tyče, který je spojen se středovým panelem. Následně povolte závity ve středovém panelu přiloženým inbusovým klíčem a opatrně sejměte trojúhelníkové desky. Povolte stabilizační nožky a vysuňte ramena. Všechny díly uložte do příslušných obalů. Trojúhelníkové desky vkládejte do polstrovaných přepážek.



PÉČE O GYMPOLE STAGE

Ujistěte se, že plocha, na které je umístěna **GYMPOLE STAGE**, je stabilní a rovná. V žádném případě nepoužívejte stage umístěnou na nerovné či šikmé ploše. Pokud se **GYMPOLE STAGE** dostane do kontaktu s vodou (např. déšť či zvlhnutí), důkladně ji osušte. Zvláště dbejte na naprostou čistotu všech spojů jednotlivých dílů tyče a středového panelu, především kuželu ve středovém panelu a kuželu spojujícím oba díly tyče.

Před montáží tyče otřete oba kužely suchým hadříkem, případně lihem pro důkladné odmaštění. V žádném případě nesmí spoje přijít do kontaktu s vodou.

Trojúhelníkové desky vkládejte do polstrovaných přepážek příslušné brašny. Používáte-li gripy, nezapomeňte tyč po Vašem tréninku pečlivě očistit. Nenechávejte **GYMPOLE STAGE** v dešti.



UPOZORNĚNÍ

Gympole s.r.o, jejich distributoři, prodejci a jakékoliv jiné osoby či společnosti spjaté, nenesou odpovědnost za jakékoliv vzniklé poškození majetku a újmy na zdraví osob či třetích osob v souvislosti s užíváním tohoto výrobku.

Gym  pole